

</

UWAGI:

1. Montaż elementów po dokładnym sprawdzeniu wymiarów na budowie i dopasowaniu elementów.
2. Otworki wykonąć na budowie po dopasowaniu elementów \*.
3. Rozpadrywać z ryśnikami wykonawczymi i architektonicznymi.
4. Nieopisane grubości spoin – wykonać maksymalne spoiny konstrukcyjne
5. Grubość elementu dobrac na budowie po zamocowaniu elementów

K-3, K-5 (zapewnić zlicowanie elementu K-9 z K-3)